Dell™ 2408WFP フラットパネルカラーモニターユーザーズガイド

モニターについて

主な特徴 パーツおよび制御機能の説明 モニター仕様 ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェスス カードリーダーの仕様 ブラグアンドブレイ機能 メンテナンス・ガイドライン

モニターのセットアップ

<u>スタンドの取り付け</u> モニターを接続する ケーブルの収納 モニターへのSoundbar(オプション)の取り付け スタンドを外す

モニターの調整

正面パネルボタンを使う OSDを使う 最適解像度を設定する Dellサウンドバー(オプション)を使う 傾き、回転、高さを利用する モニターの回転を変える オペレーティングシステムにて回転の設定をする

問題を解決する

モニタ固有のトラブルシューティンググ 一般的な問題 ビデオに関する問題 製品固有の問題 表面回行り回旋 ユニバーサルシリアルバス(USB)に特有の症状 Soundbar (オプション)のトラブルシューティング カードリーダーのトラブルシューティング

補足

<u>注意:安全のしおり</u> FCC規定(米国のみ) Dell™ に問い合わせ

メモ、注意、警告

このガイドには、アイコンが先頭に付いた文章があります(一部については太字で示されています)。これらの文章は、メモ、注意、警告を表します。

✓ メモ: コンピュータシステムをより有効に利用するための大切な情報を示します。

注意:ハードウェア損傷やデータ損失の可能性を示し、この問題を回避する方法を説明します。

警告には、表記方法が異なるものやアイコンがないものもあります。この場合、警告の特別な表記法が認可機関により義務づけられています。

本書に記載されている事項は事前通告なしに変更されることがあります。 ⑥ 2007 すべての著作権は Dell™Inc にあります。

Dell™ Inc.の書面による承諾書なしに本書を複製することは、いかなる方法といえども、固く禁止します。

本文における商標の使用: Dell および DELL のロゴは、Dell Inc. の登録商標です。Microsoft および Windows は米国あるいは他の国々で Microsoft Corporation の商標または登録商標です。ENERGY STARは、米国環境保護局の登録商標です。ENERGY STARのパートナーとして、Dell Inc. は本製品をエネルギー効率に関するENERGY STARのガイドラインに準拠させています。

本書に引用される他の登録商標や商標名はその商標や商標名を有する企業もしくは製品に所属します。Dell™ IncはDell Incに所属しない全ての登録商標及び商標名の所有権についてはこれを放棄します。

型**名** 2408WFP

2007年12月 改定, A00

モニターについて

Dell™ 2408WFP フラットパネルモニター ユーザーガイド

- 主な特徴
- パーツおよび制御機能の説明
- <u>モニター仕様</u>
- ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェスス
- カードリーダーの仕様
- プラグ・アンド・プレイ機能
- <u>メンテナンス・ガイドライン</u>

主な特徴

2408WFPフラットパネルディスプレイには、AM-TFT 液晶ディスプレイ技術を使用しています。モニターの主な特徴は以下のとおりです。

- 24インチ(609.6 mm)ディスプレイ
- 1920 x 1200 の高解像度に加え、低解像度のフルスクリーン表示をサポート
- 座っていても、立っていても、横に動いても見ることができる広視野角ディスプレイ
- 傾斜、回転、垂直延長、回転調整などの機能
- 取り付けを自由に行える取り外し可能なペデスタルおよび VESA (Video Electronics Standards Association) 100mm マウントホール
- プラグ・アンド・プレイ機能(お使いのシステムでサポートされている場合のみ)
- OSD調整機能による簡単なセットアップと最適化
- INFファイル、ICMファイルと製品ドキュメントが含まれたソフトウェアとドキュメンテーションCD
- Energy Star 準拠の省エネ機能
- セキュリティロックスロット

パーツおよび制御機能の説明

前面図





前面図

	<u> </u>
ラペル	説明
1	入カソースの選択
2	PIP (ピクチャ・イン・ピクチャ)/PBP (ピクチャ・バイ・ピクチャ) の選択
3	OSD メニュー/選択
4	輝度およびコントラスト/下ボタン (-)

フロントパネルの制御機能

- 5 自動調節/上ボタン (+)
- 6 電源ボタン(電源ライトインジケータ付き)

背面図





背面図

スタンド取り付け時の背面図

ラベル		説明
1	VESA 取り付け穴 (100mm) (同梱のベースプレートの裏側にあります)	モニタの取り付けに使用します。
2	コネクタラベル	コネクタの位置とタイプが表示されています。
3	バーコード シリアル番号ラベル	Dell テクニカルサポート部に問い合わせる必要があるときに参照してください。
4	セキュリティロック スロット	セキュリティロックはモニタを固定するために使用します。
5	スタンドリリース ボタン	モニタからスタンドを外します。
6	準拠規格ラベル	合格した規格がリストされています。
7	Dell サウンドバー取り付けブラケット	オプションの Dell サウンドバーを取り付けるときに使用します。
8	ロック / 解除ボタン	モニタを下に押してこのボタンを押すとモニタのロックが解除されますので、次にモニタを任意の高さに引き上げてください。
9	ケーブル整理用穴	ケーブルをホルダーにひとまとめにしておくことができます。

側面図






左側面図

ラベル	説明	
1	カードリーダー:詳細は、 <u>カードリーダーの仕様</u> をお読みください	
2	USB ダウンストリームポート	

底面図



底面図

ラベル	
1	AC電源コードコネクタ
2	Dell™ Soundbar 専用DC電源コネクタ
3	DisplayPort コネクタ
4	HDMI コネクタ
5	DVI コネクタ-1
6	DVI コネクタ-2
7	VGA コネクタ
8	Composite video (コンポジットビデオ) コネクタ
9	S-Video コネクタ
10	Component video (コンポーネントビデオ) コネクタ
11	オーディオ出力
12	USB アップストリームポート(上りポート)
13	USB ダウンストリームポート(下りポート)

モニター仕様

以下では、様々なパワーマネージメントモードモードやコネクタピンの割り当てについて説明いたします。

パワーマネージメントモード

お使いのコンピュータに VESA の DPMS 準拠ディスプレイカードやソフトウェアがインストールされている場合、モニターを長時間使用しないと、自動的に消費電力を抑えます。これは省電力モードと呼ばれています*。キーボードやマウス、その他の入力デバイスからの入力信号を検知すると、モニターは自動的に通常の動作に戻ります。以下の表は、消費電力および自動省電力機能の信号の一覧です。

VESA ₹─ ド	水平同期信号	垂直同期信号	ピデオ	電源インジケータ	消費電力
通常動作	アクティブ	アクティブ	アクティブ		110 W (最大)* 57 W (標準)**
アクティブオフモード	非アクティブ	非アクティブ	非表示	黄色	2W 未満
電源オフ	-	-	-	オフ	1W 未満

^{*}Audio + USB 付き *Audio + USB なし

OSDを使用する場合は、コンピュータを起動し、モニターを復帰(ウェイクアップ)させてください。


✓ メモ: 本モニターは、ENERGY STAR®に準拠しており、TCO '99/TCO '03 の規格に対応しています。



✓ メモ: モニターからメインケーブルを外した場合のみ、オフモード時に消費電力がゼロになります。


ピンの割り当て

VGA コネクタ



ピン番号	接続する信号ケーブルの15ピ ンコネクタ
1	ビデオ信号 - 赤
2	ビデオ信号 - 緑
3	ビデオ信号 - 青
4	GND
5	自己診断テスト
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	PC 5V/3.3V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC データ
13	水平同期信号
14	垂直同期信号
15	DDC クロック信号

DVI コネクタ



ピン番号	接続する信号ケーブルの2 4ピンコネクタ
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2-
3	TMDS Ground
4	フローティング信号
5	フローティング信号
6	DDC クロック信号
7	DDC データ
8	フローティング信号
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS Ground
12	フローティング信号
13	フローティング信号
14	+5V/+3.3V 電源
15	自己診断テスト
16	ホットプラグ検出
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS Ground
20	フローティング信号
21	フローティング信号
22	TMDS Ground
23	TMDS クロック+
24	TMDS クロック-

S-video コネクタ



ピン番号	信号ケーブルの 5 ピン側 (ケーブルは含まれていません)
1	GND
2	GND
3	ルミナス(輝度)
4	クロマ(色)
5	GND

Composite video (コンポジットビデオ) コネクタ




ルミナスコンポジットクロマ

Component video (コンポーネントビデオ) コネクタ




ピン番号	信号ケーブルに 3 ピン側 (ケーブルは含まれていません)
1	Y (輝度信号)
2	Pb (色差信号)
3	Pr (色差信号)

DisplayPort コネクタ



ピン番号	接続した信号ケーブルの20ピン側
1	MLO(p)
2	GND
3	MLO(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD
19	Re-PWR
20	PWR



ピン番号	接続した信号ケーブルの19ピン側
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS クロック+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS クロック-
13	Floatingフローティング信号
14	フローティング信号
15	DDC クロック信号
16	DDC データ
17	GROUND
18	+5V 電源
19	ホットプラグ検出

フラットパネルの仕様

スクリーンタイプ	AM-TFT 液晶ディスプレイ
スクリーン寸法	24インチ(対角表示領域)
プリセット表示領域:	
横	518.4 mm (20.4 インチ)
縦	324 mm (12.7 インチ)
ドットピッチ	0.27 mm
視野角	178° (上下) 標準、178° (左右) 標準
輝度	400 cd/m ² (typ)
コントラスト比	1300:1 (typ)
表面コーティング	反射防止ハードコーティング(3H)
パックライト	7 CCFL U-タイプ システム
応答速度	標準 6ms (グレイーグレイ)
色域	102% (標準)

解像度

水平スキャン範囲	30 kHz ~ 83 kHz(自動)

垂直スキャン範囲56 Hz ~ 75 Hz最適プリセット解像度1920x 1200 (60 Hz)最大プリセット解像度1920 x 1200 (60 Hz)

ビデオサポートモード

ビデオ表示機能 (DVI 再生)	480p/576p/720p/1080p (HDCP 対応)
ビデオ表示機能 (コンポジット再生)	NTSC/PAL
ビデオ表示機能 (S ビデオ再生)	NTSC/PAL
ビデオ表示機能 (HDMI 再生)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
ビデオ表示機能 (コンポーネント再生)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

プリセットディスプレイモード

Dell では、以下の表に記載しているすべてのプリセットモードについて、画像サイズと中央揃えが適切に設定されることを保証しています。

ディスプレイモード	水平周波数(kHz)	垂直周波教(Hz)	ピクセルクロッ ク(MHz)	同期極性 (水平/垂直)
VGA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1200	74.5	60.0	154.0	+/-

電気的仕様

次の表には電気的仕様が記載されています。

ビデオ入力信号	アナログ RGB、0.7 V +/-5 %、入力インピーダンス 75 オーム デジタル DVI-D TMDS、各差動ラインに 600 mV、入力インピーダンス 50 オ ーム S-video、Y 入力電圧 1 V(p-p)、C 入力電圧 0.286 V(p-p)、入力インピー ダンス 75 オーム コンボジット、1 V(p-p)、入力インピーダンス 75 オーム コンポーネント、Y, Pb, Pr はすべて 0.5~1 V(p-p), 75 Ω入力インピーダンス
同期入力信号	別々の水平信号と垂直信号: 3.3V CMOS または 5V TTL レベル、正同期または負同期 SOG (Sync on green)
AC 入力電圧/周波数/電流	100 ~ 240 VAC/50 または 60 Hz + 3 Hz/2.0 A(最大)
突入電流	120V: 40A (最大) 240V: 80A (最大)

物理的仕様

次の表には物理的特性が記載されています。

コネクタタイプ	ı D-SUB: 青いコネクタ
	1 DVI-D: 白いコネクタ
	ı DisplayPort: 黒いコネクタ
	1 S-video

1	Composite
1	Component
1	HDMI

信号ケーブルタイプ

1 D-Sub: 15 ピン、アナログ(取り外し可能)、出荷時はモニターに接続されています。

1 DVI-D:デジタル(取り外し可能)、24 ピン、出荷時はモニターに接続されています。
1 DisplayPort: 取り外し可能、デジタル、20ピン、モニターからは外された状態で出荷されます。

1 S-video

1 Composite

1 Component

1 HDMI

✓ メモ: S ビデオ、コンポジット、コンポーネント、HDMI などのケーブルはモニターには含まれていません。

寸法(スタンド込み)

396.8 mm (15.62 インチ) 高さ (縮小時) 496.8 mm (19.56 インチ) 高さ(拡張時)

559.7 mm (22.04 インチ) 幅

207.6 mm (8.17 インチ) 奥行き

寸法 (スタンド未装着)

359.6 mm (14.4 インチ) 高さ

559.7 mm (22.04 インチ) 幅

87.5 mm (3.44 インチ) 奥行き

スタンドの寸 法

338.2 mm (13.31 インチ) 高さ(縮小時)

379.2 mm (14.93 インチ) 高さ(拡張時)

432 mm (17.01 インチ) 幅

207.6 mm (8.17 インチ) 奥行き

11

重量 (パッケージを含む) 11.7 kg (26.41 lb)

重量 (スタンド組み立て部品とケーブルを含む) 9.58 kg (21.74 lb)

重量 (スタンド組み立て部品を含まない) (壁取り付けまたは VESA 取 6.74 kg (15.48 lb) り付けに配慮してケーブルはありません)

スタンド組み立て部品の重量 2.16 kg (4.76 lb)

設置環境

次の表には設置環境上の制限が記載されています。

温度:

5° ~ 35°C (41° ~ 95°F)

運転時

非運転時 保管時: $0^{\circ} \sim 60^{\circ} \text{C} (32^{\circ} \sim 140^{\circ} \text{F})$ 輸送時: $-20^{\circ} \sim 60^{\circ} \text{C} (-4^{\circ} \sim 140^{\circ} \text{F})$

湿度:

運転時 10% ~ 80% (結露なきこと)

非運転時 保管時: $5\% \sim 90\%$ (結露なきこと) 輸送時: $5\% \sim 90\%$ (結露なきこと)

海抜:

運転時 3,657.6 m (12,000 ft) 最大

非運転時 12,192 m (40,000 ft) 最大

熱放散 375 BTU/時(最大) 195 BTU/時(標準)

ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェース

本モニターは High-Speed Certified USB 2.0 インターフェースをサポートしています。*

転送スピード	データ転送速度	消費電力
高速	480 Mbps	2.5W (最大、各ポート)
フル速度	12 Mbps	2.5W (最大、各ポート)
低速	1.5 Mbps	2.5W (最大、各ポート)

USB アップストリームコネクタ



ピン番号	信号ケーブルの 4 ピン側	
1	DMU	
2	vcc	
3	DPU	
4	GND	

USB ダウンストリームコネクタ



ピン番号	信号ケーブルの 4 ピン側
1	vcc
2	DMD
3	DPD
4	GND

USB ポート:

- 1 アップストリーム(1) 背面 1 ダウンストリーム(4) 背面(2)、左側面(2)

✓ メモ: USB 2.0 機能を使用するには、2.0 に対応したコンピュータが必要です。

カードリーダーの仕様


概要

- 1 Flash Memory Card Reader はメモリカードに情報を書き込んだり、カード上の情報を読み取ったりするための USB ストレージデバイスです。
- ı Flash Memory Card Reader は Windows® 2000, XP および Vista が自動的に読み取ります。
- 1 メモリカード(スロット)がインストールされ、識別されると、個別にドライブ/ドライブ文字として表示されます。
- 1 標準的なファイル操作(コピー、削除、ドラッグアンドドロップなど)は、このドライブで行うことができます。

機能

Flash Memory Card Reader の機能は次の通りです。

- 1 Windows 2000, XP および Vista 対応
- ı Dell は Windows 9X についてはサポートを行っておりません。
- 1 マスストレージ クラスデバイス (Windows 2000, XP および Vista 環境ではドライバは必要ありません)
- 1 USB-IF 認証
- 1 各種メモリカード メディアに対応





次の表には、スロットが記載されており、どの種類のメモリーカードをサポートするか示されています。

スロット番号	フラッシュメモリカードの種類	
1	Compact Flash type I/II Card (CF I/II)/ USB 2.0バス接続用CFフォームファクタATAハードディスクドライブ	
2	xD-ピクチャカード Memory Stick Card (MS)/高速 メモリスティック (HSMS)/Memory Stick Pro Card (MS PRO) /Memory Stick Duo (アダプタ付き) Secure Digital Card (SD)/Mini Secure Digital (アダプタ付き)/TransFlash カード (アダプタ付き)/Multi Media Card (MMC) /縮小版マルチメディアカード (アダプタ付き)	

全般

接続タイプ USB 2.0高速デバイス (USBフルスピード デバイス対応)

サポートOS Windows 2000, XP および Vista

性能

転送速度

読み取り: 480 Mb/s (最高速度) 書き込み: 480 Mb/s (最高速度)

プラグ・アンド・プレイ機能

このモニターは、あらゆるブラグアンドブレイ対応システムでご利用いただけます。モニターは、DDC(ディスプレイデータチャネル)プロトコルを使用して EDID(拡張ディスプレイ認識データ)をコンピュータシステムに自動的に出力するため、システムが自動設定され、モニタ設定が最適化されます。ユーザーは必要に応じて異なる設定を選択できますが、多くの場合、モニタの設定は自動的に行われます。

メンテナンス・ガイドライン

モニターのお手入れ

★ 書告: モニターを掃除する時には、安全にお使いいただくためにを良く読んで指示にしたがってください。



★告: モニターを掃除するときには、モニターの電源コードをコンセントから抜いてください。

最高の動作を得るために、開梱、清掃、および移動時には、以下に従ってください。

- 本ディスプレイは静電防止対策を施していますので、汚れを取る際には、柔らかい、清潔な布を軽く水に濡らして拭いてください。可能な場合、静電防止コーティング用の特別な布が溶液を使用してください。ペンジン、シンナー、アンモニア、表面の粗い布や圧搾空気などは使用しないでください。
 ブラスチック部分は軽く水で濡らした暖かい布で拭いてください。プラスチック部分は軽く水で濡らした暖かい布で拭いてください。プラスチック部分は軽く水で濡らした暖かい布で拭いてください。
 モニターを箱から取り出すと白い粉が付着している場合がありますので布で拭き取ってください。
 暗い色のモニターはキズが付くと白く擦り切れたようになり、このキズは明るい色のモニターよりも目立ちますので取り扱いによりご注意ください。

目次へ戻る

付録:

Dell™ 2408WFP フラットパネルモニター ユーザーガイド

- <u>注意:安全のしおり</u>
- FCC規定(米国のみ)
- Dell™ に問い合わせ

注意:安全のしおり



警告:このガイドで指定されている コントロール、調整機能、または手順 以外のものを使用する場合、感電、電気・機械上の危険性にさらされる恐れがあります

モニターをコンピュータに接続して使用するときは、次の使用上の注意をよく読んでそれに従ってください。

- 1 コンピュータの損傷を防止しようとするなら、コンピュータ用電力供給のための電圧選択スイッチを該当する地域に合う交流と合うように選択してください。
 - 115 V/60 Hz:北米および南米の大半と、日本、韓国(220 v /60 Hzも可能)、台湾などの極東地域。
 230 V/50 Hz:ヨーロッパ全域と、中近東、および上記以外の極東地域
 また、モニターの電力規格がその国で使用している電源で作動するかどうかを常に確認してください。

√ メモ: このモニターは AC電圧入力設定のための電圧選択スイッチがなかったら、必要ありません。"電気仕様"部分で定義された範囲内のどんな種類のAC電圧入力も自動的に受容します。

- 1 熱、直射日光、または極端な低温にさらされる場所でLCDモニターを保管または使用しないでください。
- 大きな温度差がある場所でのLCDモニターの移動は避けてください。
- LCDモニターを激しい振動や強い衝撃にさらさないでください。例えば、LCDモニターを車のトランクに置かないでください。 LCDモニターを、高い湿度にさらされる場所や埃っぽい環境で保管または使用しないでください。

- 本やその他の液体をLCDモンターの上または内部にこぼさないでください。 フラットパネルモニターは、室温状態で保管してください。極端な低温または高温状態は、ディスプレイの液晶に悪影響をおよぼします。
- モニターの隙間には絶対に金属類を挿入しないでください。感電の危険が生ずる恐れがあります。
- こー・ ~ MRINITION PROFESSION C VICEV 。 ※電やグレスペン・ であった グランタ・ 。 感電の危険性を避けるため、モニターの内部には絶対に手を触れないでださい。 モニターケースを開くことのできるのは、技術資格のある者に限られています。 電源コードが破損しているときは、モニターを絶対に使用しないでください。 電源コードの上に 物を置かないようにして下さい。 また、人がつまずくような場所に電源コードを設置しない様、注意して
- モニターのコンセントを抜くときには、コードではなく必ずプラグ部分をつかんで抜いてください。
- モニターキャビネットの隙間は換気用のものです。加熱を防ぐために、これらの隙間をふさいだり、覆ったりしないでください。また、モニターをベッドやソファ、カーベットなどの柔らかい物の上に置いて使用しないでください。そのような物の上での使用は、キャビネット底面の換気用の隙間を塞ぐ恐れがあります。 本棚等の閉ざされたスペースにモニターを置くときは、換気が十分に行われるよう気をつけて下さい。
- モニターを設置する時は湿度が低く、ほこりの少ない場所に設置してください。湿気の多い地下室やほこりの多い通路などへの設置は避けてください。
- モニターを雨にさらしたり、水の近く(台所、スイミングブールの側など)で使用したりしないでださい。誤ってモニターを濡らしてしまったときは、ただちにブラグを抜いて正規のサービス業者に 連絡してください。 必要によっては湿った布でモニターを拭くことができますが、はじめにモニターのブラグを抜いてからにしてください。 モニターは固い面の上に置き、取り扱いに注意してください。 画面はガラス製なので、落としたり物にぶつけたりすると破損する恐れがあります。

- コンセントの近くにモニターを設置するようにしてください。 モニターが正常に作動しない場合、特にモニターから異常な音や臭いがする場合は、すぐにモニターのプラグを抜き、正規のサービス業者またはサービスセンターに連絡してください。
- モニターの後面のカバーをはずさないでください。感電する恐れがあります。カバーを外す作業は、技術資格のある者に限られています
- 高温での使用は問題を引き起こす原因となります。モニターは直射日光を避けて使用し、ヒーターやストーブ、煖炉などの熱器具から離して使用して下さい。モニターを長期間使用しない場合は、モニターのプラグを抜いてください。
- お手入れや点検修理などを行う前には 必ずコンセントからモニターのプラグを抜いてください。
- 😘 本製品内部のHg Lamp(s)には水銀が含まれているため、地方自治体、州または連邦法に仕上がってリサイクルまたは廃棄する必要があります。詳細については、米国電子工業会: WWW.EIAE.ORG にお問い合わせください。

FCC規定(米国のみ)

FCC規 定クラスB

本デバイスはラジオ周波エネルギーを発生、使用し、さらに放射する可能性があり、指示にしたがってインストールおよび使用しなければ、無線およびTV受信に障害を与える場合があります。この装置 は、FCC規定の第15条に準じ、Class Bデジタル機器の制限に従っています。

本装置はFCC規定パート15に準拠しています。次の2つの条件にしたがって操作を行うことができます。

- 木生置が有宝な暗宝を発生したいこと
- 2. 本装置が不具合を生じ得るような障害に対応し得ること。

★章: FCC規定は、Dell Inc. の文書による許可なく変更や修正を行った場合は、本装置を操作する権利が失われることを認めています。

これらの制限は家庭内設置において障害を防ぐために設けられています。しかしながら、特定の方法で設置すれば障害を発生しないという保証は何もありません。このデバイスがラジオやTV受信装置に有害な障害を与える場合は(デバイスの電源を一度切って入れなおすことにより確認できます)、障害を取り除くために次の方法にしたがってください。

- 受信アンテナの向きを変える
- 受信装置に合わせてシステムの設置場所を変える システムを受信装置から遠ざける
- システムと受信装置が別の電源から電源供給を受けられるように、システムを別のコンセントに差し込む

必要なときには、Dell Inc. の担当者か、経験のある無線/TV技術者にお尋ねください。

次の情報は、FCC 規制に準拠し、このマニュアルでカバーするデバイスに用意されたものです。

- 1 製品名:2408WFP フラットパネル モニター

1 モデル番号: 2408WFPb 1 会社名: Dell Inc. Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs One Dell Way Round Rock, Texas 78682 USA 512-338-4400

Dell™ に問い合わせ

Dell へのお問い合わせは、以下のウェブサイト経由かあるいは電話でお願いいたします。

- 1 オンラインサポートをご利用になる場合は、support.dell.comにアクセスしてください。1 米国内のお客様専用サポートダイヤルは、800-WWW-DELL (800-999-3355) です。

✓ メモ: インターネット接続環境をお持ちでない場合は、請求書、送り状、またはDellの製品カタログに記されている連絡先までお問い合わせください。

Dell では様々なオンラインサービスやサポートコールサービスなどのサービスオブションをご提供しております。ただし、国や製品によっては、ご利用になれない場合もございますのでご了承ください。販売、技術サポートやカスタマーサービスに関するお問い合わせは、以下の手順で行ってください。

- 1. support.dell.comにアクセスしてください。
 2. ページ下都のChoose A Country/Region(国・地域を選択) ブルダウンメニューでお客様が製品をご利用になっている国または地域を選択してください。
 3. ページ左のContact Us(お問い合わせ)ボタンをクリックしてください。
 4. ご希望のサービスまたはサポートのリンクを選択してください。
 5. ご希望の連絡方法を選択してください。

<u>目次へ戻る</u>

モニターのセットアップ

Dell™ 2408WFP フラットパネルモニター

Dell™のデスクトップコンピュータ、または、Dell™のポータブルコンピュータの使用で、インターネットの接続がある場合

- 1. http://support.dell.com を訪問し、サービスタグを入力し、画像カードに最新のドライバーをダウンロードします。
- 2. インストールを完了したら、もう一度解像度を1920x1200 に設定してみます。

☑ メモ:もし解像度を1920x1200に設定できない場合は、解像度をサポートできるグラフィクアダプターを求める為に、Dell™に連絡してください。

目次に戻る

モニターのセットアップ

Dell™ 2408WFP フラットパネルモニター

Dell™以外のデスクトップ、ポータブル コンピュータ、グラフィックカードの場合

- 1. デスクトップ上で右クリックし、Properties(プロパティ)を選択します。
- 2. Settings(設定)タブを選択します。
- 3. Advanced(アドバンスト)を選択します。
- 4. ウインドーの最上端の記述を見て、グラフィックカードのベンダーを確認します。(例えば、NVIDIA, ATI, Intel)。
- 5. グラフィックカードの各ペンダーのウェブサイトで、最新のドライバーをダウンロードします (例えば、http://www.NVIDIA.com) 。
- 6. インストールを完了したら、もう一度解像度を1920x1200 に設定してみます。

■ メモ:もし解像度を1920x1200に設定できない場合は、コンピュータのメーカーと連絡してください。または、1920x1200の解像度をサポートできるグラフィックアダプターを購入してください。

<u>目次に戻る</u>

モニターの調整

Dell™ 2408WFPフラットパネルカラーモニターユーザーズガイド

- 正面パネルボタンを使う
- OSDメニューを使う
- 最適解像度を設定する
- サウンドバー(オプション)を使う
- 傾き、回転、高さを利用する
- モニターの回転を変える
- <u>オペレーティングシステムにて回転の設定をする</u>

正面パネルボタンを使う

モニタ前面のボタンを使用して画像設定を調整します。




入力ソース選択ポタン

入力ソース選択ボタンを使って、2つのビデオ信号のうち、モニターに接続するいずれかを選択します。

- VGA 入力 DVI-D 1 入力
- DVI-D 2 入力 DisplayPort 入力
- HDMI 入力
- コンポーネントビデオ入力 S ビデオ入力
- コンポジットビデオ入力


入カソースを選択すると、その時点で選択されているソースに関する以下のメッセージが表示されます。イメージが表示されるまで数秒かかります。



VGA 入力またはDVI-D入力が選択されており、VGA ケーブルも DVI-D ケーブルも接続されていない場合、以下のダイアログボックスが表示されま



Sビデオ、コンポジット、HDMI あるいはコンポーネント入力のいずれかが選択されており、ケーブルが接続されていない、またはビデオソースがオフになっている場合は、スクリーンには何も画像が映りません。いずれかのボタンを押すと(電源ボタン以外)、次のようなメッセージが表示されます。



OSDメニューを使う

✓ メモ: 設定を変更し、別のメニューに進むか、またはOSDメニューを終了する場合、モニターは、その変更を自動的に保存します。設定を変更して、OSDメニューが閉じるのを待った場合も、変更は保存されます。

✓ Xモ: 設定を変更した後、別のメニューに移動するかOSDメニューを終了すると、モニターは自動的にこれらの変更内容を保存します。設定を変更した後、しばらくして OSD メニューが消えてしまった場合も変更内容は保存されます。

1. [メニュー]ボタンを押すと、OSD メニューが起動してメインメニューが開きます。

アナログ(VGA) 入力のメインメニュー





または


非アナログ(非VGA)入力のメインメニュー



- ✓ ★モ: [AUTO ADJUST (自動調整)]はアナログ(VGA)コネクタを使用しなければ有効になりません。
 - 2. 設定オプションを移動するには、 ② と ④ ボタンを使います。あるアイコンから別のアイコンへ移動するとオプション名がハイライト表示されます。設定可能なオプションについては、表をご覧ください。
 - 3. [メニュー]ボタンを1回押すとハイライトされたオプションが有効になります。
 - 4. 任意のパラメータを選択するには 〇 と ① ボタンを使います。
 - 5. 変更を行うには、[メニュー]を押してスライドバーを表示し、メニューのインジケータにしたがって 〇 と ① ボタンをお使いください。
 - 6. メインメニューに戻るには [Back (戻り)]を選択し、OSD メニューを終了するには[Exit (終了)]を選択します。









EXE.

- -







(メニュー秀明 化) OSD ホールド時間:最後にボタンを押してから、OSD が無効になるまでの時間を設定します。 Menu Timer (メニュータイ マー) ② と ② ボタンを使って 5 秒間隔で 5 秒から 60 秒の間に設定してください。 調整機能へのアクセスを制御します。[Yes (はい)](+) が選択されているときには、どの調整機能も実行できません。メニュー 📵 ボタンを除き、すべてのボタンはロ Menu Lock (メニューロッ メモ: OSD がロックされているときにメニューボタンを押すと、OSD ロックがあらかじめ選択された状態で直接 OSD 設定メニューに入ります。[NO (いいえ)](-) を設を調整することができます。 ク) OSD を 90°ずつ反時計回りに回転させます。ディスプレイの回転に基づいて調整することができます。 Menu Rotation (メニュー回 転) 省電力モードでオーディオ電源をオン/オフにします。 **Audio Option** (オーディオ選 択) DDC/CI(ディスプレイデータチャンネル/コマンドインターフェース)で、モニタパラメータ(明るさ/色バランス等)をPCのソフトウェア上で調整することができるようになり DDC/CI の機能を無効にできます。 ユーザーがもっとも使いやすいように、また、モニタを最適パフォーマンスにするには、この機能を有効にします。 PC を使って画像を調整する機能は無効です.
DDC/CI はオフに変わってもいいですか? いいえ はい 画像がモニターに重なって表示される場合は、LCD Conditioning (LCD コンディショニング) を選択すると画像の停滞を解決することができます。LCD コンデーがあります。画像がひどく重なる現象を「焼き付き」と呼びます。LCDコンディショニング機能は焼き付きを除去するものではありません。 LCD Conditioning (LCDコンディ ショニング) この機能はまれにに生じる残像を削減するのに役立ちます。 残像の度合いによりプログラムを実行するまで時間がかかる ことがあります。 すべての OSD 設定を工場出荷時の値に戻します。 Factory Reset (リセット) OSD メインメニューを終了するには、
® を押します。 Exit Menu (終了メニュ PIP SETTINGS この機能は別の入力ソースから取り込んだ画像が表示されたウィンドウを映し出します。 (PIP設定) PIP/PBP がオフのときの PIP/PBP サブメニューメインソースがビデオ入力のとき) PIP/PBP がオフのときの PIP/PBP サブメニュー メイン入力が VGA/DVI-D 入力のとき 戻り 戻り

戻り モード オフ PIP PBP 入力 S-Video Composite Component 終了メニュー PIP/PBP がオンのときの PIP/PBP サブメニュー

(メイン入力が VGA/DVI-D 入力のとき)



PIP/PBP がオンのときの PIP/PBP サブメニュー (メインソースがビデオ入力のとき)



モニタが特定の解像度モードに対応していない場合は、次のメッセージが表示されます:

入力信号はサポート範囲以外です このビデオモードは表示できません PC のモニタ解像度に 1920 X 1200@ 60Hz を設定してください

このメッセージは、コンピュータから受信している信号にモニタが同期できていないことを示しています。 使このモニタで対応している垂直および水平周波数範囲については、<u>モニター仕様</u>を参照してください。 推奨モードは 1920 × 1200 です。

モニターが省エネルギーモードに入ると、以下のどちらかのメッセージが表示されます:

省電モード

OSD を使用する場合は、コンピュータを起動し、モニターを復帰(ウェイクアップ)させてください。

電源ボタン以外のボタンを押すと、選択した入力に応じて、次のいずれかのメッセージが表示されます:

VGA/DVI-D 入力


PC からの信号なし。
キーポードの任意のキーを押すか、マウスのポタンをクリックするか、
モニタの "Input" ポタンを押すと、他の入力を切り替える。

またた。
モニタの Input ボタンを押すと、他の入力を切り替える。

PIPモードでは、モニタが選択した第二信号入力を感知しない場合は、OSD スクリーンが閉じられているときに限り、選択した入力に基づいて次のいずれかのメッセージが表示されます。



VGA、DVI-D、HDMI あるいは DisplayPort 入力のいずれかが選択されており、VGA、DVI-D、HDMI、DisplayPort のケーブルがいずれも接続されていない場合は、下のようなダイアログボック スが表示されます。



✓ メモ:ケーブルをモニタの入力に戻すと、表示されていた PIP/PBP ウィンドウは消えます。PIP/PBP ウィンドウを再び表示するには、PIP/PBP サブメニューに入ってください。

▼ 3 PIP/PBP 機能を使うと、二番目のイメージソースから画像を表示することができます。つまり、1 つの PC ソース (D-Sub または DVI) と、もう 1 つのビデオソース (コンポジットか S-video またはコンポーネント) 能を使って 2 つの PC ソースまたは 2 つのビデオソースから PIP/PBP を行うことはできません。

詳細については、<u>問題を解決する</u>を参照してください。

最適解像度を設定する

- デスクトップを右クリックして、プロパティを選択します。
 設定タブを選択します。
 画面解像度を1920 x1200 に設定します。

- 4. **OK**をクリックします。

オブションとして1920 x1200 がない場合は、グラフィック・ドライバを更新する必要があります。 コンピュータによっては、以下の手順のいずれかを完了してください。

Dellデスクトップまたはポータブル・コンピュータをご使用の場合:


o support.dell.comに進み、サービス・タグを入力し、グラフィックス・カードに最新のドライバをダウンロードします。

Dell以外のコンピュータ(ポータブルまたはデスクトップ)をお使いの場合:

- コンピュータのサポートサイトに進み、最新のグラフィックス・ドライバをダウンロードします。グラフィックス・カード・ウェブサイトに進み、最新のグラフィックス・ドライバをダウンロードします。

Dellサウンドバー(オプション)を使う

DellサウンドバーはDellフラットパネルディスプレイの取り付けに適した2つのチャンネルシステムから成っています。?サウンドバーには全体システム・レベルを調整する回転音量とオン/オフ・コントロール、電源表示用の青のLEDおよびオーディオ・ヘッドセット・ジャック2つが搭載されています。




- 1. 取り付け機構
- 2. ヘッドフォンジャック
- 3. 電源インジケータ
- 4. 電源/音量コントロール

傾き、回転および高さを利用する

傾き/回転

組込まれた台座を使用して、最も快適に見えるアングルにモニタを傾けることができます。



✓ メモ: モニターが工場から出荷されるときにはスタンドは取り外されて、伸ばした状態で出荷されます。

縦に伸ばす

スタンドはロック/解除ボタンを使って最大100mmまで縦に引き伸ばすことができます。



- 1. モニタを押し下げます。
- 2. スタンド下部後方の[ロックダウン/解除]ボタンを押して、モニタをロック解除します。 3. モニタを持ち上げ、スタンドを必要な高さに延ばします。



注意: モニターを他の場所に移動したり動かしたりする前に、モニタースタンドがロックされていることを確認してください。ロックするには、パネルがカチッとロックされるまで、パネルの位置を下げます。

モニターの回転を変える

モニタを回転させる前に、モニタの下端部分が当たらないようにモニタを完全に縦方向に引き伸ばし(縦に伸ばす)、さらに完全に上に傾けて(傾き)ください。



▼モ: Dell™ のコンピュータで「ディスプレイの回転」機能(横長画面対縦長画面)をご利用になるには最新の画像用ドライバー(モニターには含まれていません)が必要です。

✓ メモ:「縦長の画面モード」ではグラフィック・インテンシブ・アプリケーション(3Dのゲームなど)で性能劣化がみられます。

オペレーティングシステムにて回転の設定をする

モニターを回転させて使用する場合、オペレーティングシステムにて次の手順を踏んでください。

☑ メモ: モニターをDell以外のコンピュータでご使用の場合、画像ドライバーのWebサイトを訪問するか、コンピュータメーカーのWebサイトでオペレーティングシステムの回転の設定に関する情報を入手してください。

- デスクトップ上で右クリックし、次にProperties(プロパティ)をクリックします。
 Settings(設定)タブを選択し、Advanced(アドバンスト)をクリックします。
 ATI グラフィックカードをお持ちの場合は、**回転**タブを選択して適切な状態に設定してください。
 nVidia グラフィックカードをお持ちの場合は、左側のnVidiaタブをクリックしてNVRotateを選択し、任意の状態に設定してください。
 Intel グラフィックカードをお持ちの場合は、Intel グラフィックタブを選択してグラフィックのプロパティをクリックし、次に回転タブを選択して任意の状態に設定してください。

🗸 🛩 🕳: 回転のオプションがみつからない場合や、正しく機能しない場合には、support.dell.com を訪問し、グラフィックカードの最新ドライバーをダウンロードしてください。

モニターのセットアップ

Dell™ 2408WFP フラットパネルモニター

重要:ディスプレイの解像度を 1920x1200 (最適) に設定してください。

Microsoft Windows® を使用する場合は、次の手順で、解像度を1920x1200にセットします。

- 1. デスクトップ上で右クリックし、Properties(プロパティ)を選択します。
- 2. Settings(設定)タブを選択します。
- 3. マウスの左ボタンを押すと、画面上のスライダーバーを右に移動して、スクリーンの解像度を1920x1200に設定します。
- 4. **OK**をクリックします。

オプションに1920x1200がない場合は、画像ドライバーをアップデートする必要があります。下記の記述から、使用しているコンピュータのの状況を選択し、指示に従ってください:

- 1: Dell™のデスクトップコンピュータ、または、Dell™のポータブルコンピュータの使用で、インターネットの接続がある場合
- 2: <u>Dell™以外のデスクトップ、ポータブル コンピュータ、グラフィクカードの場合</u>

目次に戻る

Dell™ 2408WFP フラットパネルモニター

- ユーザーズガイド
- 重要:ディスプレイの解像度を 1920x1200 (最適) に設定してください。

本書に配載されている事項は事前通告なしに変更されることがあります。 © 2007 すべての著作権は Dell™ Inc にあります。

Dell™ Inc.の書面による承諾書なしに本書を複製することは、いかなる方法といえども、固く禁止します。

本文における商標の使用: Dell および DELL のロゴは、Dell Inc. の登録病標です。Microsoft および Windows は米国あるいは他の国々で Microsoft Corporation の商標または登録商標です。ENERGY STARは、米国環境保護局の登録商標です。ENERGY STARのパートナーとして、Dell Inc. は本製品をエネルギー効率に関するENERGY STARのガイドラインに準拠させています。

本書に引用される他の登録商標や商標名はその商標や商標名を有する企業もしくは製品に所属します。Dell™ IncはDell Incに所属しない全ての登録商標及び商標名の所有権についてはこれを放棄します。

型名 2408WFP

2007年12月 改定. A00

モニターを設定する

Dell™ 2408WFP フラットパネルモニター ユーザーガイド

- <u>スタンドの取り付け</u>
- <u>モニターを接続する</u> <u>ケーブルの収納</u>
- モニターへのSoundbar(オプション)の取り付けスタンドを外す

スタンドの取り付け

✓ メモ:スタンドは、工場出荷時は取り外されています。



スタンドを平らな場所に設置し、以下の手順でモニターに取り付けます。

- モニター背面の溝をスタンド上部の2箇所の突起部にはめ込みます。
 モニタの取り付け部分がスタンドにしっかり収まるよう、パテンと音がするまでモニターを下ろしてください。

モニターを接続する



★書告: このセクションで手続きをはじめる前に、安全指示書にしたがってください。

以下の手順にしたがってコンピュータにモニターを接続します。


- コンピューターの電源を切り、電源ケーブルのブラグをコンセントから抜きます。
 白 (デジタル DVI-D) または青 (アナログ VGA) のディスプレイコネクターケーブルか、あるいは黒い DisplayPort ケーブルをコンピューター背面の対応するビデオポートに接続してください。1 台のコンピューターですべてのケーブルを使用しないでください。すべてのケーブルを使用できるのは、適切なビデオシステムが搭載された異なるコンピューターに接続する場合のみです。

DVI(白)ケーブルの接続



✓ メモ: このモニターは2 つの DVI ポートに対応しています。ソース選択ポタンを使って DVI-D 1 か DVI-D 2 のいずれかを選択することができます。

VGA(青)ケーブルの接続



黒いDisplayPort ケーブルを接続



✓ メモ: 画像は説明用のものです。実際にご使用になるコンピュータと外観が異なる場合があります。

DVI/VGA/DisplayPort ケーブルを接続した後は、次の手順に従ってモニターの設定を完了してください。

- コンピューターとモニターの電源コードを近くにあるコンセントに差し込みます。
 モニターおよびコンピュータの電源を入れます。
 モニターに画像が表示されれば、設定作業は完了です。画像が表示されない場合は、トラブルシューティングを参照してください。
 モニタースタンドのケーブルホルダーにケーブルを収納します。

ケーブルの収納



すべての必要なケーブルをモニターとコンピューターに取り付けてから(モターを接続するで参照)、ケーブルホルダーを使用して、上記にあるようにすべてのケーブルをきちんと整えます。

モニターへのSoundbar(オプション)の取り付け




- 1. モニタの背面を表に向け、下のほうにある 2 つのツメを Soundbar の 2 つのスロットにはめ込みます。
- 2. 固定されるまで Soundbar を左にスライドさせます。
- 3. Soundbar に DC 電源のコネクタを接続します。
- 4. 緑色のステレオミニブラグの一方の端を Soundbar の背面に差し込み、もう一方の端をコンピュータのオーディオ出カジャックへ差し込みます。
- ★意: Dell サウンドバー以外のデバイスと一緒に使用しないでください。
- メモ:サウンドバーの電源コネクタ +12V DC出力は、オプションのDell™サウンドバー専用です。

スタンドを外す

▼ ★ モ: スタンドを取り外す際LCDスクリーンにキズがつかないよう、モニタの周りにはモノを置かないでください。

モニターのパネルを柔らかい布またはクッションに伏せて、LCDの取り外しボタンを押し、スタンドを取り外します。



- スタンドを回転させて、スタンドリリース ボタンの位置を確認します。
 スタンドリリース ボタンを押したままにします。
 スタンドを持ち上げてモニターから外します。

問題を解決する

Dell™ 2408WFP フラットパネルモニター ユーザーガイド

- モニタ固有のトラブルシューティング
- 一般的な問題
- ビデオに関する問題
- <u>製品固有の問題</u>
- ユニバーサルシリアルバス(USB)に特有の症状
- Soundbar (オプション)のトラブルシューティング
- カードリーダーのトラブルシューティング

↑ 書告: この章の作業を始める前に、安全にお使いいただくために
に従ってください。


モニタ固有のトラブルシューティング

自己診断機能チェック

お使いのモニタには自己診断機能が搭載されており、モニタが適切に機能しているかどうかを確認できます。モニターとコンピュータが正しく接続されているが、モニタ画面に何も表示されない場合、以下の手順でモニタの自己診断を行ってください。

- コンピュータとモニターの電源をオフにします。
 ビデオケーブルをコンピュータの背面から外します。自己診断機能を正常に実行するため、アナログ(青いコネクタ)ケーブルをコンピュータの背面から外します。
 モニターの電源をオンにします。

モニターがビデオ信号を感知することができず、正しく作動している場合は、浮動の ダイアログボックスが 画面(黒の背景)に現れなければなりません。 テストモードの間は、電源の LED が緑のままです。また、選択した入力によって、以下に示されたダイアログの一つが、引き続き画面上でスクロールします。



- 4. システムが正常に動作している場合でも、ビデオケーブルが外れていたり、損傷している場合にはこのダイアログボックスが表示されます。
- 5. モニターの電源をオフにしてビデオケーブルを再び接続し、コンピュータとモニターの電源を入れてください。

最後に電源を入れても、モニター画面に何も表示されない場合は、モニターは正しく機能しているため、ビデオコントローラとコンピュータに問題があると思われるので確認してください。

OSD 警告メッセージ

OSD関連の問題については、OSD 警告メッセージをお読みください。

一般的な問題

モニターに関する一般的な問題についてまとめた表を以下に示します。

一般的な症状	発生する問題	解決方法
画像なU/ 電源LED オフ	画像が表示されない	 ビデオケーブルがモニターに完全に接続されていることを確認してください。 電源コードがコンセントに完全に挿入されていることを確認してください。 電源ボタンが完全に押されていることを確認してください。
	画像が表示されない、モニターの画面が明るくならない。	 OSDで、明るさとコントラストを調整してください。 モニターの自己診断機能チェックを実行してください。 ビデオケーブルコネクタのピンが曲がったり、折れたりしていないか確認してください。

フォーカスのずれ	不鮮明な画像、ブレ、ゴースト	○ OSD で自動調整を実行してください。 ○ OSDで位相とピクセルクロックを調整してください。 ○ ビデオ延長ケーブルは使用しないでください。 ○ モニターを初期設定にリセットしてください。 ○ ビデオ解像度を調整してアスペクト比を正しく設定してください(16:10)。
画像の揺れ	画像が歪むまたは揺れる	1 OSD で自動調整を実行してください。 1 OSDで位相とピクセルクロックを調整してください。 1 モニターを初期設定にリセットしてください。 1 設置環境に問題がないことを確認してください。 1 別の場所にモニターを設置し、テストしてください。
ドット欠け	液晶画面に黒い点が出る	1 電源を切った後、入れ直してください。 1 液晶は技術上、ドット欠けは避けられないものですのでご了承ください。
ドットの常時点灯	液晶画面に明るい点が出る	1 電源を切った後、入れ直してください。 1 液晶は技術上、ドット欠けは避けられないものですのでご了承ください。
明るさの問題	画像が暗すぎる、または明るすぎる	 1 モニターを初期設定にリセットしてください。 1 OSD で自動調整を実行してください。 1 OSDで、明るさとコントラストを調整してください。
画の歪み	画面が正しく中央に表示されない。	 1 モニターを初期設定にリセットしてください。 1 OSD で自動調整を実行してください。 1 OSDで、明るさとコントラストを調整してください。
		メモ: '2: DVI-D' を使用している場合、調整することができませんのでご注意ください。
水平/垂直線	画面に 1 本以上の線が表示される	モニターを初期設定にリセットしてください。 OSD で自動調整を実行してください。 OSDで位相とピクセルクロックを調整してください。 モニターの自己診断機能チェックを実行して、これらの線が自己診断モードでも表示されるかどうか確認してください。 ビデオケーブルコネクタのピンが曲がったり、折れたりしていないか確認してください。
		メモ : '2: DVI-D' を使用している場合、ピクセルクロックと位相は調整することができませんのでご注意ください。
同期の問題	画面にスクランブルがかかる、途切れる	モニターを初期設定にリセットしてください。 OSD で自動調整を実行してください。 OSDで自動調整を実行してください。 ToSDで自和とピクセルクロックを調整してください。 モニターの自己診断機能チェックを実行して、自己診断モードでもスクランブルがかかるかどうか確認してください。 ビデオケーブルコネクタのピンが曲がったり、折れたりしていないか確認してください。 セーフモードでコンピュータを再起動してください。
安全に関する問題	煙や火花が出る	ı トラブルシューティングは一切行わないで下さい。 ı 早急にDellまでご連絡ください。
断続的な問題	モニタが断続的に動作しなくなる	ビデオケーブルがモニターに完全に接続されていることを確認してください。 モニターを初期設定にリセットしてください。 モニターの自己診断機能チェックを実行して、自己診断モードでも同様の問題が見られるかどうか確認してください。
色抜けがある	画像で色が抜けている	 1 モニターの自己診断機能チェックを実行してください。 1 ビデオケーブルがモニターに完全に接続されていることを確認してください。 1 ビデオケーブルコネクタのビンが曲がったり、折れたりしていないか確認してください。
正しい色が表示されない	画像の色がよくない	 1 カラ一設定OSDのカラー設定モードを用途に応じてグラフィックか、ビデオに変更してください。 1 カラー設定OSDで予め提供されている設定を試してください。カラーマネジメントがオフになっている場合は、カラー設う値を調整してください。 1 Advance Setting OSD でInput Color Format を PC RGB または YPbPr に変更します。
モニターに長時間にわたり、残像が残る	画面に静止画像の影が表示される。	1 省電力機能を使い、モニターを使用していない時は電源を切るように設定してください(詳細については、 <u>省電力モード</u> を 1 または、ダイナミックに変わるスクリーンセーバーを使用してください。

ビデオに関する問題

一般的な現象	よくあるケース	処置
ビデオが映らない	信号表示が出ない	 ビデオ入力の選択を確認してください。 Composite: 黄色の RCA ジャック S-VIDEO: 一般的には丸型の4ピンジャック Component (コンポーネント): 赤、蒼、緑の RCA ジャック
DVD 再生時の品質が悪い	画面(ピクチャー)が不鮮明で色が歪ん で見える	DVD の接続を確認してください。 ○ Composite でピクチャー(画面)が良くなります。 ○ S-Video でピクチャー(画面)が良くなります。 ○ Component (コンポーネント): 赤、蒼、緑の RCA ジャック

	ビデオがちらついたり、途切れ途切れに 表示されます	1 DVD の接続を確認してください。 ○ Composite でピクチャー(画面)が良くなります。 ○ S-Video でピクチャー(画面)が良くなります。 ○ Component (コンポーネント): 赤、蒼、緑の RCA ジャック 1 DVD プレーヤーが HDCP に対応しているかどうか確認してください。 ○ 非対応プレーヤーの中にはビデオがちらついたり、ラスター画面になったりするものがあります。	
--	------------------------------	--	--

製品固有の問題

問題	状態	解決方法
画面の画像が小さすぎる	画像が画面中央に表示されるが、表示領域全体に表示されない。	1 [工場設定値にリセット]機能でモニタをリセット
前面パネルのボタンでモニタの調整ができない OSD が画面に表示されない。	OSD が画面に表示されない。	1 モニタの電源をオフにして電源コードを抜き、再びコードを差し込んで電源をオンにします。
モニターが省エネルギーモードにならない。	LED ランプが緑になり、画像が表示されない。[+]、[-]、 [メニュー]キーを押すと、[Sビデオ入力信号がありません] または「コンポーネント入力信号がありません]というメッセー ジが表示されます。	 マウスを動かすか、コンピュータのキーボードのキーを押します。または、ビデオ再生ソフトを起動します。次に、OSD にアクセスして、オーディオとビデオの両方をオフにします。
画面調節ボタンを押しても、入力信号がない。	LED ランプが緑になり、画像が表示されない。[+]、[-]、[メニュー]キーを押すと、[Sビデオ入力信号がありません]または[コンポーネント入力信号がありません]というメッセージが表示されます。	信号ソースを確認します。このとき、マウスを動かすかキーボードのキーを押して、コンピュータが省エネルギーモードに入っていないことを確認します。 S-Video ビデオ、コンボジットまたはコンポーネントのビデオソースの電源が入っていて、ビデオメディアが再生されていることを確認します。 信号ケーブルが正しく挿入されていることを確認します。必要に応じて、信号ケーブルを外してから接続し直します。
モニター画面全体に表示されない。	画像が画面の縦または横いっぱいに表示されない。	I DVD が標準フォーマットでないことが原因で、モニター画面全体に 画像が表示されないことがあります。

▼ メモ: DVI-D、DisplayPort、HDMI、S ビデオ、コンポジットまたはコンポーネントビデオを選択した場合は、自動調整機能は使用できません。

ユニバーサルシリアルバス(USB)に特有の症状

特有の症状	発生する問題	可能な解決方法
USB インターフェースは、作動していません。	USB 周辺装置は、作動していません。	モニターの電源がオンになっているか確認してください。 アップストリームケーブルをコンピューターに再接続してください。 USB の周辺薬で(ダウンストリームコネクター)を再接続してください。 スイッチを切ってから、再びモニターの電源を入れます。 コンピュータを再起動します。
高速 USB2.0 のインターフェースは、遅くなります。	高速 USB2.0 の周辺装置は、動作が遅くなるかまたは全く作動しなくなります。	 お使いのコンピューター が USB2.0 に対応できるかどうか確認してください。 お使いのコンピューター上で USB2.0 のソースを検証してください。 アップストリームケーブルをコンピューターに再接続してください。 USB の周辺装置(ダウンストリームコネクター)を再接続してください。 コンピュータを再起動します。

Soundbar (オプション)のトラブルシューティング

問題	状態	解決方法
音が出ない	Soundbarに電源入っていません - 電源表示 がオフです。(DC電源内蔵 2408WFP)	1 Soundbar の電源とポリュームのつまみを時計回りに真ん中の位置まで回してください。Soundbar の 前面の電源表示(緑のLED)が輝いているか確認してください。 1 Soundbar の電源コードがモニターに接続されているか確認してください。 1 モニターに電源が入っているか確認してください。 1 モニターに電源が入っているか確認してください。 1 モニターに電源が入っていない場合は、モニターの一般的な問題に関する <u>モニタ固有のトラブルシューティング</u> を参照してください。
音が出ない	Soundbar の電源がオンになっていて、電源インジケータも点灯している。	1 オーディオ入力ケーブルをコンピュータの出力ジャックに差し込みます。 1 Windows のすべての音量コントロールを最大に設定します。 1 コンピュータでオーディオ(音楽 CD、MP3 ファイルなど)を再生します。

		1 Soundbar の電源/ 音量コントロールを時計回りに回して、音量を上げます。 1 オーディオ入カプラグを掃除して差し込み直します。 1 別の音源(ポータブル CD プレーヤーなど)を使用して Soundbar をテストします。
音が歪む	使用している音源はコンピュータのサウンドカードである。	1 Soundbar とユーザーの間にある障害物を取り除きます。 1 オーディオ入カプラグがサウンドカードのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 Windows のすべての音量コントロールを中間に設定します。 1 オーディオアプリケーションの音量を下げます。 1 Soundbar の電源/音量コントロールを半時計回りに回して、音量を下げます。 1 オーディオ入カプラグを掃除して差し込み直します。 1 コンピュータのサウンドカードの問題を解決します。 1 別の音源(ボータブル CD プレーヤーなど)を使用して Soundbar をテストします。
音が歪む	使用している音源はサウンドカードではない。	1 Soundbar とユーザーの間にある障害物を取り除きます。 1 オーディオ入カプラグが音源のジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 音源の音量を下げます。 1 Soundbar の電源/音量コントロールを半時計回りに回して、音量を下げます。 1 オーディオ入カプラグを掃除して差し込み直します。
サウンド出力が左右で違う	Soundbar の片側からしか音が出ない。	1 Soundbar とユーザーの間にある障害物を取り除きます。 1 オーディオ入カプラグがサウンドカードまたは音源のジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 Windows のすべてのオーディオバランスコントロール(L-R)を中間に設定します。 1 オーディオ入カプラグを掃除して差し込み直します。 1 コンピュータのサウンドカードの問題を解決します。 1 別の音源(ボータブル CD ブレーヤーなど)を使用して Soundbar をテストします。
音が小さい	音が非常に小さい。	1 Soundbar とユーザーの間にある障害物を取り除きます。 1 Soundbar の電源/音量コントロールを時計回りに回して、音量を最大に上げます。 1 Windows のすべての音量コントロールを最大に設定します。 1 オーディオアブリケーションの音量を上げます。 1 別の音源(ボータブル CD ブレーヤーなど)を使用して Soundbar をテストします。

カードリーダーのトラブルシューティング

♪ 注意:メディアに情報の書き込み、または読み取りが行われている間にデバイスを外すと、データが失われたり、メディアの故障の原因となります。

問題	原因	解決方法
ドライブが指定されない場合 (Windows XP only)	ネットワーク・ドライブ名の衝突	A. Windows のマイ・コンピューターのメニューで右クリックして管理を選択します。 コンピューターの管理メニューで、ディスク管理を選択します。
		B. 右画面のドライブ・リストの中で、リムバル・デバイスで右クリックをしてドライブ名及び経路変更をクリックします。
		C. 変更をクリックして、下位画面でリムバル・デバイスに対するドライブ名を指定して、対応 ネットワーク・ドライブに割り当てられていないドライブ名を選択します。
		D. OK をクリックして、次の画面で OK をもう一度クリックします。
ドライブは指定されるが、メディアが読 み取れない場合	メディアを再度フォーマットしなければなりません。	エクスプローラを開いて、ドライブを選択してから、当該ドライブで右クリックをして、メニュー でフォーマットを選択します。
書き込み、または削除する途中にメディアが排出される場合。	次のエラーメッセージが表示されます。「ファイルまたはフォル ダのコピーエラーです!	再度メディアを挿入し、再び書き込みまたは消去を行ってください。
17 % Brid C10 0 - 90 il 8		同じ名前を持つフォルダまたはファイルを書き込む、または消去するために、メディアをフォ
	次のエラーメッセージが表示されます。書き込む途中に"フォルダ(フォルダ名)、またはファイル(ファイル名)が書き込めませ	ーマットしてください。
	ゝ(ノォルゝ石)、またはノァイル(ノァイル石)が香さ込めませ ん"、または削除をする途中に"フォルダ(フォルダ名)、またはフ	
	ァイル(ファイル名)が削除できません"のようなメッセージが表	
	示される場合には同一フォルダ、またはファイル名を書き込んだり、削除することができません。	
	書き込む途中に PopUp Windows が消えたといっても、	同じ名前を持つフォルダまたはファイルを書き込む、または消去するために、メディアをフォ
	LED がまだ点滅するうちにメディアを排出すれば、メディアに対する実行を完了することはできません。	ーマットしてください。
データの記録、またはフォーマットができない場合。	書き込みプロテクト・スィッチを使用。	メディアの書込み保護スイッチがロックされていないことを確認してください。